
ファイル名 = K00000171A1.el

【書類名】 図面


【図1】

図 1



【図2】

図2




ファイル名 = K00000171A1.el

【図3】

図3

コントローラ3000

コントローラ4000



【図4】

図4

コントローラ3000

コントローラ4000

コントロー う3000 または 本スト I/F 制御部 3010 の障害 検知 専用線 2100 により ホスト I/F 制御部 3010 をループ 6000 から切り離し I/F 情報 コリア 4430 から ホスト I/F 制御部 3010 の I/F 情報を取得 上記情報で ホスト I/F 制御 部 4010 をループ 6000 に 参加

The state of the s

ファイル名 = K00000171A1.el

【図5】

図5

コントローラ3000

コントローラ4000

